

TIPS OM FEILSØKING PÅ DØRÅPNERE/OMGIVELSESKONTROLL

PROBLEMSTILLING:

- Ingenting skjer, enten man trykker på en fjernkontroll eller veggbryter
- Virker bare av og til
- Dør går igjen men åpner igjen, nesten umiddelbart
- Virker bare på albuebryter/veggbryter

BYGNINGSMESSIGE PROBLEMER:

- Grus/stein i dørkarm/terskel/under gummilist/tetningslist underkant dør
- Dør slår seg (Vår og Høst, bruk rettholt)
- Telehiv på repo
- Dør kiler seg/henger mot sluttstykke
- Løse dørhengsler

ENKEL SJEKK AV DØRAUTOMATIKK:

- Stikkontakt (kan den være dratt ut?)
- Strøm på døråpnerens kurs?
- Bryter satt i 0-posisjon? (bryter sitter som regel i ene enden på pumpa)
- Skifte batteri i fjernkontroll
- Feste løse skruer, pumpe, arm, sluttstykke o.l.
- Trekke ut stikkontakt, vente noen sekunder før settes tilbake (0-stille el.nikk)

Vi gjør oppmerksom på at ved bygningsmessige årsaker er det huseiers ansvar å dekke kostnader til reparasjon.

Elverum, 06.12.2016